



NOUVEAU

LR-MS

Module sonde LoRa™ à pile

Le LR-MS est un module d'acquisition de sondes étanche à pile. Ce module peut connecter de nombreux capteurs : des sondes météo (pluie, humidité de l'air, anémométrie et température) mais aussi des compteurs d'eau, des sondes d'humidité du sol, des tensiomètres, des sondes de niveaux et bien d'autres. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez. Depuis la plateforme MySOLEM.com, vous pouvez consulter et extraire vos données et même automatiser votre arrosage en fonction des seuils que vous aurez définis pour chaque capteur. Choisissez le modèle compatible avec les sondes que vous souhaitez utiliser.

Compatibilité



Entrées capteurs

1/4

Alimentation



Connexion



Distance passerelle

800*_m

Distance sonde

30_m

Contrôle

À distance



*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation

INSTALLATION

3 entrées d'acquisition au choix configurables :
 • Contact sec (capteur de pluie, anémomètre, ...)
 • Impulsionnel (débitmètre, anémomètre, ...)
 • Analogique (0-3,5V) (capteurs d'humidité, ...)
 1 entrée Température PT100
 Température d'utilisation : de -20°C à 60°C

FONCTIONNEMENT

100% étanche (classé IP68)
 Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61
 Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
 Communication en radio LoRa™
 Communication via NFC
 Nécessite la connexion
 à une passerelle Wi-Fi ou 4G

DIMENSIONS

Largeur : 14 cm
 Hauteur : 9 cm
 Profondeur : 5,5 cm

3ans
GARANTIE



LR-MS

NOUVEAU

Module sonde LoRa™ à pile



Requiert une passerelle
4G ou Wi-Fi



Température

Grâce à son entrée dédiée température (LR-MS4 uniquement), arrosez vos plantes en fonction de la températures du sol ou de l'air.



Humidité du sol

Grâce aux 3 entrées non dédiées, installez une ou plusieurs sondes sur votre LR-MS puis contrôlez et optimisez le moment où votre plante a besoin d'être arrosée.



Anémomètre

Optimisez votre irrigation en coupant l'arrosage en cas de vent fort.



Pluie

Arrosez uniquement en temps utile : grâce à la sonde de pluie branchée sur le LR-MS, coupez automatiquement votre arrosage en cas de pluie.



Consommation d'eau

Branchez un compteur d'eau et suivez votre consommation d'eau, déterminez des seuils journaliers et soyez alerté en temps utile.




Collecte en temps réel*

Collectez les données de vos sondes en temps réel* et automatisez votre arrosage en fonction de vos seuils.



Retrouvez toutes nos sondes
sur solem-irrigation.com



MySOLEM

Installez. Programmez.
Automatisez.




Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

*Dépend de la configuration de l'installation.



Pour les professionnels, découvrez plus de
fonctionnalités sur notre plateforme gratuite **MySOLEM.com**.